


OPIS PROIZVODA

FUT087 je daljinski upravljač za dimovanje na dodir sa elegantnim i modernim izgledom. Karakteriše ga visoka preciznost, dodirivanje je osetljivo i stabilno. Primjenjuje se bezična kontrola 2.4G visoke frekvencije.

TEHNIČKI PARAMETRI


Model: FUT087 SINGLE COLOR
 Napon: 3V (AAA x 2)
 Frekvencija prenosa: 2,4 GHz
 Domet: 30m

UPARIVANJE




1

Ugasite svetlo,
nakon 10 sekundi
ponovo ga uključite



2

Kad se svetlo upali,
Kratko pritisnite dugme "ON"
tri puta u okviru od 3 sekunde




3

Ako svetlo trepce 3 puta
polako, to znači da je
povezivanje uspešno
obavljeno.

**⚠ Ako svetlo ne trepce polako, povezivanje nije uspelo. Ponovo isključite
svetlo i ponovo sledite iste korake.**

RESETOVANJE




1

Ugasite svetlo,
nakon 10 sekundi
ponovo ga uključite



2

Kad se svetlo upali,
kratko pritisnite dugme "ON" 5 puta
u okviru od 3 sekunde.




3

Ako svetlo trepce 10 puta
brzo, to znači da je
resetovanje uspešno
obavljeno.

**⚠ Ako svetlo ne trepce brzo, resetovanje nije uspelo. Ponovo isključite svetlo
i ponovo sledite iste korake.**

OBJAŠNJENJE UPRAVLJAČA



Slajder za dimovanje

100% osvetljenosti

1% osvetljenosti



Kratak dodir da se svetlo upali; Dugme za uparivanje /resetovanje




Kratak dodir da se svetlo ugasi




Podešavanje osvetljenja dodirom od 1%-100%


INSTALACIJA




1. Instalirajte daljinski na izabrano mesto;
Držite dva zavrtnja na istom nivou;
Instalirajte ga strelicom nagore.



2. Stavite 2xAAA baterije, zatim pričvrstite bazu.



3. Pritisnite nadole i okrenite na levo da
bi učvrstili



4. Demontaža: Rotirajte udesno,
onda ga izvući.

Napomene:

Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, ako indikatorska lampica brzo treperi, promenite bateriju na vreme.
Molimo vas da ne koristite baterije lošeg kvaliteta da biste izbegli curenje tečnosti i oštetili daljinski.

3. Ovaj daljinski upravljač od 2,4 GHz je precizan elektronski proizvod. Nemojte ga koristiti na vlažnom, visokoj temperaturi, prašini i okruženju visokog napona. Čuvajte ga u zatvorenom, suvom okruženju i bez statične struje.
4. Nemojte da koristite daljinski upravljač na metalnom području širokog dometa ili području sa jakim elektromagnetskim talasima, u suprotnom, to će loše uticati na domet.



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na
bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke
teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o.
Beograd, koje zadržava sva prava na istom.