

**UPUTSTVO ZA ZAMENU SIJALICA****TEHNIČKI PODACI**

Model: ..... TO6108

Tip Grla: ..... E27

Napon: ..... 220-240V

Frekvencija: ..... 50Hz

Snaga: ..... max 60W

Stepen Zaštite: ... IP44

Materijal: ..... Aluminijum

**UPUTSTVO ZA MONTAŽU**

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje.

Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

Provuci napojni kabl kroz otvor na lampi i pravilno ga povezati pomoću kleme sa lampom. Fiksirati lampu na željeno mesto.

Sijalicu smestiti u sijalično grlo. Sklopiti lampu.

Uključiti mrežni napon i upaliti lampu.

Isključite mrežni napon i sačekajte da se sijalica ohladi.

Proverite na proizvodu informaciju o tipu sijalice.

Ne koristite sijalicu sa većom snagom od dozvoljene.

Nakon zamene sijalice uključiti mrežni napon.

**MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA****Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo****Opasnost od strujnog udara**


- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

**Opasnost od požara**

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

**Opasnost od povreda**

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



! Za fluorescentne i led sijalice ne postoji opcija dimovanja.

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slike ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.